耐圧防爆構造型液面計·変位計

EX-GYdS-A

取扱説明書

ジョサンテストは式会社

●安全上の注意●

ご使用(運転、保守・点検等)の前に必ずお読み下さい。 お読みになった後は必ず保管してください。

GYセンサーのご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読み頂くと共に、安全に対して充分に注意を払って、正しい取扱いをして頂くようお願いいたします。

本書では、安全注意事項のランクを『危険』、『注意』として区分しております。

①危険

取り扱いを誤った場合に、危険な状況が発生し、作業者が 死亡または重傷を受ける可能性が想定される。

<u>/</u> 注意

取り扱いを誤った場合に、危険な状況が発生し、作業者が中程度の傷害を受ける可能性が想定される。 または物的損害が発生する可能性が想定される。

この取扱説明書はGYセンサーを実際にご使用になる方のお手元に必ず届くようにお取りはからい下さい。

少危険

【設計上の注意事項】

- □センサーが故障して出力が不定となった場合、システム全体が安全側に働くように設計 を行うか、安全回路を設けて下さい。
- □マグネット、ケーブル、電源等の異常やノイズ、振動、衝撃等によりセンサー出力が不定となった場合、システム全体が安全側に働くように設計を行うか、安全回路を設けて下さい。

◈危険

【使用上の注意事項】

- □プローブヘッドカバーを開けたままだと防爆性能が失われます。通電する前に必ずプローブヘッドカバーを閉めて下さい。
- □通電状態でプローブヘッドカバーを開けると防爆性能が失われます。プローブヘッドカバーを開ける場合は電源遮断後に時間をおいて行って下さい。
- □ □ □ □ ト および フ □ トまたは検出 マグネットに プラスチックを使用する場合の表面積は「防爆構造電気機械器具型式検定 ガイド(国際規格に整合した技術的基準関係)」(社)産業安全技術協会安全技術協会編第1.2.2項 プラスチック製容器に従って下さい。

⚠注意

【使用上の注意事項】


□定格仕様を越えて使用しますと、誤動作、故障の原因となります。

□tンサーの取付、配線作業は必ず電源を遮断してから行ってください。 通電状態での配線 作業は故障の原因となるだけでなく、防爆性能も失われます。
□定格と異なる電源を接続したり、誤配線をすると、火災、故障の原因となります。電源 投入前に必ずご確認下さい。
□端子のゆるみが無いか、電源投入前に必ずご確認下さい。
□電源及び出力ケーブ・ルを電力・動力ケーブ・ル等と結束するとノイス・の影響を受ける場合があります。適切な距離を空けるか、電線管等で保護して下さい。
口仕様変更・分解・改造は絶対に行わないでください。火災、故障の原因となります。

1. 概 要

Model G Y シリーズはWiedemann効果による磁歪現象を応用した工業用変位センサーです。 センサープローブに沿って移動するマグネットにより、特殊な磁歪線の上にねじり歪みが発生し、その歪の伝播時間を測定することによって位置を知るアブソリュート方式の変位センサーです。

1.1 動作原理



左図は基本的な動作図を示します。 磁歪線に矢印Aの様な電流パルスを与える と磁歪線に円周方向の磁場を生じます。


この現象を Wiedemann効果といいます。 このねじりは一種の振動ですから、金属で ある磁歪線上を音速で伝播することになり ます。

ます。 液面計ではフロート内部にマグネットが内蔵されています。

G Y シリーズ変位センサーでは、この超音波の伝播時間を計測します。


1.2 防爆構造

本センサーは耐圧防爆構造を有する液面計(変位センサー)です。 防爆構造記号は ExdIICT6 であり、ほとんど全てのガス・蒸気雰囲気で使用できます。 防爆記号は下記のように分類されています。



型式検定合格記号はロッド径 ϕ 10については 第C14614号 γ ϕ 13.8 第C14615号 γ です。

1.3 型式説明




2. 変位tンサ-の取扱い

複雑な調整は全く不用でセンサーに電源を供給すればフロート、検出マグネットの移動に比例した電圧または電流の変化を直ちに知ることができます。 正しくご使用いただくために下記の項目にご注意下さい。


2.1 センサーカバー(蓋)の開け方

本センサーは耐圧防爆構造を有する液面計です。従ってセンサーカバーの開状態では、センサー部が耐圧容器とならないため防爆性能が失われてしまいます。誤ってカバーを開けられないようにするため、カバーを開けるには専用工具を必要とします。 専用工具は対辺24mmの六角棒レンチで、センサーカバーの頭部にある凹に差し込んで回します。




爆発性ガス・蒸気雰囲気中で開ける場合、すでに通電中の時はセンサー回路のコンデンサーに充電されたエネ トドーを放電させるため、電源遮断後1分間以上を経過した後に行って下さい。


①ケーブルグランドの構成部品は、下図の部品群(品番A、B、C)に大別されます。




②品番Aをプローブヘッドにねじ込み、六角穴付き止めねじ(M3)を六角棒スパナ(呼び1.5)でねじ込み固定します。




③ケーブルを品番B、Cに通し、パッキングランド及びクランプナットをスパナでねじ込みます。 締め付け後、ケーブルを手で引っ張って固定されていることを確認します。



④品番Bを品番Aに挿入し、品番C ユニオンナットをスパナで締め付けます。



⑤ユニオンナットの六角穴付き止めねじ(M3)を六角棒スパナでねじ込み固定します。




⑥取り外すときは逆の順番で行って下さい。

ケーブ ルをセンサーの端子台に接続します。 端子はM4用を使用します。




ケーブルは一括シールド編組線付き(シールド線)を使用します。 誤接続は故障の原因になります。電源投入前に必ずご確認下さい。




端子台	機能	注意事項
+24V	電源+24V	注1
NC	無接続	注10
0 V	電源 OV	注1,5
SHLD	シールド編組線	注5,7
COM	出力コモン	注2,3,4,5
I out	電流出力	注2
V out	電圧出力	注3
ALM	アラーム信号	注4
#	接地線	注7,8,9

- 注 1.電源は「+24V」、「OV」端子に接続します。 2.電流出力は「I out」から出て「COM」にもどります。 3.電圧出力は「V out」と「COM」端子間に出力されます

 - 4.アラーム信号はオープ・ンコレクター出力でフロート(または検出マグ・ネット)の故障、脱落時にオンとなります。 (JL/29-電圧DC30V、JL/29-電流50mA)



- 7.シートド編組線を接地線として使用する場合は接地端子「壹」に接続してください。(「SHLD」端子 は無接続で御使用下さい。)
- 8.接地線は端子台でなく接地端子「一」に接続して下さい。シールド編組線を接地線として使用す る場合は上述注記7項を参照して下さい。
- 9.接地がインバーター、サーボモーター等の接地線と共用になっている場合はそのノイズ影響を受けることがあります。その場合はケーブルに接地線を設けず、接地は専用接地線を使用してセンサーケースの外部接地端子に接続して下さい。




10.NCは無接続です。

11.ケ-ブル長は電圧出力の場合10m、電流出力の場合100mを目安に御使用下さい。

接地については「1-ザ-のための工場防爆電気設備がイド」労働省産業安全研究所編 第9.3.4 項によります。 実際には上述注記7~9項を参照して下さい。

2.4 プロ-ブの取付

基本的には、フランジ・取付金具として強磁性体を使用しても問題ありません。 取付に際し、プローブを溶接することはできません。(溶接の熱により故障します。) 取付ねじ部に シー版-プを御使用下さい。 フランジの溶接については御発注時にあらかじめ指示いただけます。(オプション)



プローブのロッド部分を支持する場合、ロッド部はパイプ構造のためロッド部に穴を開けてはいけません。 また、上述のように溶接することはできません。 プローブヘッドとフロート(マグネット)間を支持する場合、支持材料は非磁性体(ステンレス、アルミニウム、黄銅など)を 御使用下さい。

2.5 プローフ の デット ツト ツーン


に影響を与えるため生じます。 先端のデッドヅーンはプローブの終端で歪信号が反射するのを防ぐためのダンピングリ゙ーンがあるために生じます。

に生じます。 とちらのデット・ソーンもマグーマットがこの部分に位置した場合の出力は無効です。 寸法は 5.外形図 を御参照下さい。

2.6 70-b


GYtンサーは磁石を内蔵したフロートを用いることで高精度液面計となります。 プローブはご指定のフロートで最大性能が出せるよう調整してあります。従って、ご指定以外のフロート を使用すると出力が不定となる場合もありますので使用しないでください。 フロートには方向性がありますのでご注意下さい。

$(\phi 50SUS3167D-1)$



注.刻印のない方をプローブヘッドに向け挿入します。

(\$\phi 40SUS316 (B) 7p-1)




注.ダイヤマークをプロープヘッドに向け挿入します。

2.7 マク ネット

検出マグネットは下記を用意しています。 プローブはご指定のマグネットで最大性能が出せるように調整してあります。

従って、ご指定以外のマグネットを使用されると出力が不定となる場合もありますので使用しない で下さい。


(No.T16-M2型)



注1.セットねじと反対面をプローブヘッドに向け挿入してください。 2. 上記斜線部には強磁性体を置いてはいけません。

(カバーを付ける場合はSUS、アルミニウム、黄銅等非磁性体をご使用下さい。)

(No.T14-M2型)



注1.ねじ部側をプローブヘッドに向け挿入してください。

- 2. 上記斜線部には強磁性体を置いてはいけません。
 - (カバーを付ける場合はSUS、アルミニウム、黄銅等非磁性体をご使用下さい。)
- 3.ロット*径φ13.8には使用できません。

2.8 供給電源

消費電流は最大100mAです、電源容量には充分余裕を持ったものをご使用ください。(定格の1.5 倍程度以上)

2.9 出力

電圧出力は「Vout」と「COM」端子間に出力されます。

電圧出力の最大出力電流は5mAですが、接続機器の負荷抵抗は、電圧降下が精度に影響を与える

場合もあるため $5K\Omega$ 以上にして下さい。 電流出力は「I out」から出て「COM」にもどります。(わ゚ションです、あらかじめご指示下さい。) 電流出力の負荷抵抗は500Ω以下です。

「OV」を「COM」端子の代用としてはいけません。「OV」と「COM」端子は別の線を使用してください。 アラーム信号はオープンコレクター出力でフロート(または検出マグネット)の故障、脱落時にオンとなります。 (コレクタ-電圧DC30V、コレクタ-電流50mA)


3. 代表的性能

精	線形性	±0.05%FS以下 TYP		
₹月	分解能	0.01%FS以下		
,	繰り返し精度	±0.01%FS以下		
度	温度特性	± 40ppmFS/°C		
出	電圧出力	0~10VDC または 10~0VDC(負荷電流 Max 5mA、負荷抵抗 Min 2kΩ)		
	電流出力	4~20mA または 20~4mA(負荷抵抗 Max 500Ω)		
カ	警報出力	オ-フ°ンコレクタ(30V 0.1A)		
	周波数特性	走査周波数 100Hz~1kHz(ストロークにより異なる)		
電 源 +24VDC(±2V) 0.1A		+24VDC(±2V) 0.1A		
耐 圧 35MPa(プローブロッド部)		35MPa(プローブロッド部) 1MPa(φ50SU\$316フロート)		
環	使用温度範囲	-20°C∼+60°C(結露不可)		
境	保存温度範囲	-40°C~+80°C(結露不可)		
性	耐 振 動	6G(または40Hz 2mmpp)		
	耐 衝 撃	50G(2ms)		
	保護規格	IP65		
防爆記号E		ExdII CT6		

^{*}上記精度は有効ストローク300mm以上に適用されます。


4 <u>. プローブヘッドオープナ</u>

本プローブはプローブヘッドを開けると耐圧防爆性能が失われます。危険場所で誤ってプローブヘッドを開けられないようプローブヘッドを開けるには本プローブヘッドオープナの特殊工具を必要とします。



5. 外形図

材質 プローブヘッド:アルミ合金 プローブロッド:SUS316



ings | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 18

製造発売元

③ SANTEST CO., LTD. サンテストは式会社

〒554-8691 大阪市此花区島屋4丁目2番51号 TEL 06 (6465) 5561 FAX 06 (6465) 5921

本書に記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。